

緊急通報装置 取り扱い説明書

本 体

H 165×W190×D45(m/m)

回線ランプは、通報中は点灯します。
電話機を使用中(通話中)は、点灯します。

電源ランプ

コンセントを抜かないでください。
コンセントが抜けると点滅し、
やがて内蔵電池が消え通報が
できない状態になります。

相談ボタン

健康相談や装置の事を
たずねたいときに押します。

スピーカー

緊急

マイク

緊急ボタン

からだの調子が悪いときなど、
非常のときに押します。

取り消しボタン

まちがえて緊急ボタンなどを
押したときに押すと通報が
取り消されます。

取消

ペンダント 押しボタン

H 64×W41.6×D17(m/m)

ボタンを押すと、数秒間赤色で点滅します。

- このペンダントでは、会話はできません。
- 室内専用です。
- 完全防水ではありませんので水をかけないでください。
- 紛失すると実費負担となる場合があります。

* ボタンを押した後、本体のアナウンスを確認してください。

ボタンを押すときは、1 秒以上押してください。

コンセントが抜けると電源ランプが点滅しますので、コンセントを確認してください。